

Obszar zastosowania:

SAMOCHO-
DY
CHŁODNICZE

Piktogram nr 40



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-5% [10-50ml/L]
Dezynfekcja: Clinex Barren
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 0,5-1% [5-10ml/L]

Procedura:

1. Opróżnić część ładunkową auta z towaru, skrzynek, pojemników, koszy, kartonów
2. Wyłączyć agregaty chłodnicze
3. Zamieść powierzchnię szczotką
4. Całą komorę słucać ciepłą wodą. Celem usunięcia luźnych zanieczyszczeń
5. Nanieść roztwór za pomocą urządzenia pianotwórczego lub narzędzi ręcznych
6. Nakładać od góry do dołu
7. Następnie umyć za pomocą szczotek i ściągaczek
8. Umyte powierzchnie dokładnie optukać wodą
9. Płukać należy woda z góry na dół, w kierunku do wyjścia
10. W razie potrzeby czynność powtórzyć
11. Zastosuj środek dezynfekujący
12. Pozostaw na 30 minut
13. Przetrzyj czystą wodą
14. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- ściągaczka do wody
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

Dodatkowe uwagi:

Uwaga! W trakcie procesu mycia na samochodzie nie wolno umieszczać pojemników z produktami. Po procesie mycia i dezynfekcji część ładunkową należy przewietrzyć. Produkty do komory przenieść w momencie obniżenia temperatury do pożądanego poziomu. Podłoga w trakcie mycia jest śliską umieścić odpowiednie ostrzeżenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX