

**Obszar zastosowania:**

WYCIĄG

Piktogram nr 22

**Procedura:**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 1-5% [10-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij filtry
2. Przygotuj roztwór roboczy w zlewozmywaku
3. Włóż filtry do zlewozmywaka
4. Pozostaw na 10 minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz czystą wodą
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Wypłucz czystą wodą
10. Dokładnie wysusz

**Narzędzia:**

- szczotka do czyszczenia
- rękawice
- fartuch
- buty

**Dodatkowe uwagi:**

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX