

Obszar zastosowania:

WYCIĄG

Piktogram nr 22

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-2% [10-20ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij filtry
2. Przygotuj roztwór roboczy w zlewozmywaku
3. Włóż filtry do zlewozmywaka
4. Pozostaw na 10 minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz czystą wodą
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 5-15 minut
9. Wypłucz czystą wodą
10. Dokładnie wysusz

Narzędzia:

- szczotka do czyszczenia
- rękawice
- fartuch
- buty

Dodatkowe uwagi:

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX