

**Obszar zastosowania:**

MASZYNY PIEKARNICZE

Piktogram nr 45

**Procedura:**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 0,5-5% [5-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Dokładnie wyszoruj
7. Wypłucz zużyty roztwór
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- komora do mycia mieszcząca deski w całości
- rękawice
- fartuch
- ścierka

**Dodatkowe uwagi:**

To urządzenie może być ogniskiem infekcji. Czyść i dezynfekuj urządzenie w celu utrzymania go w możliwie największej czystości. Uważaj na ostre elementy urządzenia (noże, wałki, itp...).

Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX