

Obszar zastosowania:

SZATKOWNICA

Piktogram nr 5

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Zimna/ciepła
Dozowanie: 0,5-5% [5-50ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Dokładnie wyszoruj
7. Wypłucz zużyty roztwór
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 5-15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

Szatkownica jest typowym miejscem zagrożonym infekcjami.
 Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.
 Uważaj na ostre elementy urządzenia (tarcze tnące, noże).

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX