

**Obszar zastosowania:**

**OBIERACZKA**

**Piktogram nr 10**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 0,5-5% [5-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

**Procedura:**

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 5-15 minut
9. Wypłucz w wodzie
10. Pozostaw do wyschnięcia

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

**Dodatkowe uwagi:**

To urządzenie może być ogniskiem infekcji. Czyść i dezynfekuj urządzenie w celu utrzymania go w możliwie największej czystości. Uważaj na ostre elementy urządzenia (tarki, zdzieraki, noże).  
 Postępuj zgodnie ze wskazówkami czyszczenia w instrukcji obsługi urządzenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX