

**Obszar zastosowania:**

**WAGA**

**Piktogram nr 11**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 1-2% [10-20ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

**Procedura:**

1. W przypadku używania wagi elektronicznej należy odłączyć zasilanie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 5-15 minut
9. Wypłucz w wodzie
10. Pozostaw do wyschnięcia

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka i buty

**Dodatkowe uwagi:**

Czyść również spód wagi.  
 Po czyszczeniu pamiętaj o prawidłowym wypoziomowaniu wagi.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX