

**Obszar zastosowania:**

PATELNIĄ PRZEMYSŁ.

Piktogram nr 12

**Procedura:**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 1-5% [10-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Pozostaw do ostygnięcia do temperatury 50°C
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Schłodzić do temperatury 20°C
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 5-15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Pozostaw do wyschnięcia

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

**Dodatkowe uwagi:**

Gorąca powierzchnia ułatwia usunięcie trudnych przypalonych zabrudzeń.  
 Należy zachować szczególną ostrożność.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX