

Obszar zastosowania:

TERMOSY

Piktogram nr 24

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-2% [10-20ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń wszystkie części ruchome z maszyny
3. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
4. Zastosuj roztwór myjący
5. Pozostaw na kilka minut
6. Wytrzyj szmatką
7. Wypłucz w wodzie
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 5-15 minut
10. Wypłucz w wodzie
11. Dokładnie wysusz

Narzędzia:

- wiadro do czyszczenia
- wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

Uchwyty mogą być potencjalnymi źródłami infekcji.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX