

Obszar zastosowania:

NAŚWIETLARKA DO JAJ

Piktogram nr 27

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-2% [10-20ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 5-15 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch

Dodatkowe uwagi:

Uchwyt naświetlacza jest potencjalnym źródłem infekcji.
 Dezynfekuj to miejsce kilka razy dziennie.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX