

**Obszar zastosowania:**

NAŚWIETLARKA DO JAJ

Piktogram nr 27

**Procedura:**



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** Ciepła  
**Dozowanie:** 1-5% [10-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
 Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15-30 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch

**Dodatkowe uwagi:**

Uchwyt naświetlacza jest potencjalnym źródłem infekcji.  
 Dezynfekuj to miejsce kilka razy dziennie.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX