

Obszar zastosowania:

PIEC KONWEKCYJNY

Piktogram nr 35

Procedura:



Czyszczenie: Clinex Smog
Temperatura: Zimna
Dozowanie: 100%
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

Mycie Ręczne:

1. Utrzymuj temperaturę piecza na poziomie 40-50°C
2. Nanieś preparat na czyszczoną powierzchnię wewnątrz pieca
3. Zamknij drzwi pieca
4. Pozostaw na 5 minut
5. Włącz funkcje grzania, para wodna sprawi stężenie preparatu z czyszczonej powierzchni
6. Dokładnie spłucz czyszczoną powierzchnie wodą

Mycie automatycznie:

1. Umieść kanister z preparatem przy urządzeniu
2. Umieść rurkę do poboru preparatu w kanistrze, zadбай o to żeby rurka sięgał dna kanistra
3. Posapuj zgodnie z instrukcją czyszczenia podaną w instrukcji obsługi urządzenia
4. Sprawdzaj okresowo poziom płynu w kanistrze, w razie potrzeby wymień kanister na nowy

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

Dodatkowe uwagi:

Uwaga! Po procesie czyszczenia uszczelki drzwi przetrzyj dokładnie wilgotną szmatką.
 Uchwyty drzwiczek są potencjalnymi źródłami infekcji.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX