

**Obszar zastosowania:**

RAMPA  
ROZŁADUNKOWA

Piktogram nr 39



**Czyszczenie:** Clinex 4-Dirt  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 1-5% [10-50ml/L]  
**Dezynfekcja:** Clinex DEZOFast  
Koncentrat  
**Temperatura:** 20°C  
**Dozowanie:** 2,5-6% [25-60ml/L]

**Procedura:**

1. Z ramy i jej okolicy usunąć wszystkie opakowania, kartony, kosze, wózki, itp.
2. Dokładnie zamieć rampę, w przypadku trwałych zabrudzeń użyj skrobaczki
3. Rampę sptucz wodą usuwając jednocześnie luźny bród pozostały po zamiataniu
4. Zastosuj rozwór myjący
5. Umyć powierzchnię rampy ręcznie lub mechanicznie.
6. Umyte powierzchnie dokładnie sptucz wodą
7. Przy niezadowolających efektach czyszczenia czynność powtórz
8. Zastosuj środek dezynfekujący
9. Pozostaw na 30 minut
10. Wypłucz czystą wodą

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- ściągaczka do wody
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty
- okulary ochronne

**Dodatkowe uwagi:**

Uwaga! W trakcie procesu mycia w magazynie nie wolno umieszczać pojemników z produktami. Po procesie mycia i dezynfekcji magazyn należy przewietrzyć. Podłoga w trakcie mycia jest śliską umieścić odpowiednie ostrzeżenia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX