

Obszar zastosowania:

KOCIOŁ WARZELNY

Piktogram nr 7

Procedura:



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 0,5-5% [5-50ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

1. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Wypłucz czystą wodą
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 5-15 minut
9. Wypłucz w wodzie
10. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch
- buty

Dodatkowe uwagi:

Kurki i wentyle wymagają szczególnej uwagi z powodu podwyższonego ryzyka infekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością nie mogą być czyszczone akcesoriami wykonanymi z nierdzewnej stali.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX